# 入力画面説明

2013年1月

# 建物・気象データ入力画面



## 建物気象データ入力説明(1/1)

位置	項目	内容	は しんしん しんしん しんしん しんしん しんしん しんしん しんしん しん
			Min 9
$\cup$	「運物ナータ」		
	建物名称	建物名称を入力してください。	
	所任地	所住地を入力してくたさい。	
	延床面積	延床面積を入力してください。(半角数字)	
		L L L L L L L L L L L L L L L L L L L	
	地上階致	地工階数を入力し(くにさい。(千円数子)	
	地下階数	地下階数を入力してください。(半角数字)	
	同心	建物局さを入力し (くたさい。(千円 剱子)	
	ブラインド開閉日射量	ブラインド開閉の基準となる日射量を入力してください。	
		但建口別かめる時に別のる場合は200W/m2性度	
	地物反射率	日射が地面等で反射して窓や壁にあたる割合	
-		アスファルト8-10%、徐の地面10-20%、新当70-93%	
(2)	「計算履歴]		・履歴は年月日+担当者
$\bigcirc$	年日口 年日口		ズキニナカキナ
	<u> </u>	中月口を入力してたさい。	で衣小されます。
	田 田 当 者	相当者を入力してください。	・履歴は削除不可です。
	·		
	「気象ナーダ」		
(3)	計算地域設定		
$\sim$	<b>救送</b> 应但		・ 邦送 広 目 に 屋 ナ て 地 々
	即但川示	即追加示力で、ノヘビ相圧し、選択小グノを押してくたさい。	「印但川示に馬りつ地石
	地域名	地域名をマウスで指定し、選択ボタンを押してください。	が表示されます。
	「ピーク計質田与タギータ」		
শ			
	エンタルピー気温基準	計算無し」、「hの危険率0.5%」、「hの危険率1.0%」、	・気象データについては
		「しの合除家20%」の山から翌切し アノビャン	フ-¬アルD21 参昭
		「いい儿隈平2.0%」の中から迭状してくたらい。	×ーエノルF31参照
	円柱面日射量-気温基準	「計算無し」、「計算する」の中から選択してください。	
	田井南南口射导_气泪甘淮	「計算毎」「計算する」の中から翌切してください	
	<u> </u>	「前昇無し」、「前昇9る」の中から選択してくたろい。	
	USER設定	「計算無し」、「計算する」の中から選択してください。	
	与泪	「計算毎」」「+の合除率0.5%」「+の合除率1.0%」	
	刘洫-祀刘祉及奉华		
		「tの危険率2.0%」の中から選択してください。	
	<b>与涅_</b> 水亚面 <b>今</b> 王口討景其淮	「計質毎」」「+の合除率0.5%」「+の合除率1.0%」	
	X/血 小十山主入口剂重率牛		
		tの危険率2.0%」の中から選択してください。	
		「計算毎」「計算する」の中から選択してください	
	USERADE	「前昇無し」、「前昇する」の中から送扒していたでい。	
	気温-水平面全天日射量基準		
5	[年間計質田気象データ]		
J			
	年間計算	計算無し」、「単純半均値」の中から選択してくたさい。	
		単純平均値とけ 日の冬時刻の気象データを平均  たデータ	
		で月代表日の計算を行います。	
୲	[人 ] メニュー]		
	方位・壁体入力	マウスクリックで、方位・壁体入力画面へ移行します。	
	山如必劫った?シー リ		
	い。即光秋ヘリンユール	× ワヘフリック C、内部 完款 ヘケンユール 画面へ移行します。	
	ピーク運転スケジュール	マウスクリックで、ピーク運転スケジュール画面へ移行します	
	キ间運転ヘッシュール	* ノへノリッノし、中间理転ヘリンユール画面へ修行しま9。	
	室データ入力	マウスクリックで、室データ入力画面へ移行します。	
	–		

方位・壁体データ入力画面



#### 方位・壁体データ入力説明(1/3)

/			/++	+
位置	項目	四	備	考
(1)	[方位入力]	方位の定義をする入力項目です。		
$\odot$				
	力12. 招悰	万位を諏別りる仕息の父子を入力してくたさい。	v1/7	7
	<b>佰斜</b> 角	面の傾斜している角度です。屋根=0度、壁(垂直)=90度です。	24	y2
	古法鱼			r
	力位角	風か向いている角度で9。用向さの空−0度、四向さ−90度、		y3
		北向き=180度、東向き=-90度(270度)、水平面=0度です。		
	$V1 \sim V5(m)$	左図にテレキオ	×4 ×	3 x2 x4
	×1. × ×3(11)		1/25	
	Y1~Y5(m)	右図に示します。	<u> </u>	X1 2 / 95
	「決定」ボタン	このボタンを畑すことにとり 入力データがコンピュータに記信		
	「人足」ホノン			
		されます。押し忘れると、人力ナータか取り消されますので		
		注音してください。		
	「則」ホダン	マワスをクリックして行の色を変えてから、「削」ホタンを押し		
		てください、データが1行削除されます。		
0				
(2)	方位指標データ	[方位入力]において、入力したデータを単体のデータとして、		
Ŭ	「冬母」ギカン	登録」たけ、以前登録」たデータを利用することができます		
		豆球しにり、以前豆球しに) 一方で利用りることがてきより。		
	「採用」ボタン	例えば、E01データの行をクリックし色を変えて、 登録」		
		ボタンを囲すと 古位指揮データの穷に501が登録されます		
		他の物件でE01テータを利用する時は、万位指標テータの窓		
		のF01をクリックして「採用」ボタンを押すと 方位入力の表に		
		EUIか追加されます。		
	「削」ボタン	マウスをクリックして行の色を変えてから、「削」ボタンを押し		
		しくにさい、万位拍標ナーダが「打削除されまり。		
3	ち位指揮データグループ	「ち位入力」において 入力」 たデータをデータグループレーて		
9	ノロ相保ノータクルーク			
	「登録」ボタン	登録したり、以前登録したデータを利用することができます。	(ac.	
	「採田」ボタン	例えげ 「古位 λ カ ιのE01~N01をデータグル―プと」て	入力	
	「ネホ」ハノン		() 方位指標グループテータ	8名の入力(重視名入力は更新)
		登録ホタン」を押すことにより登録できます。	78	Inthe
		「登録ボタン」を押すと 右図が表示されますので データ	1.0+	ACHIC .
		クルーノ名を入力し「「解」ホタンにより、アータクルーノの		
		窓に登録されます。		
			**	×
		他の物件でこのナーダグルーノを利用する時は、ナーダ	▲ 表示領域上はデータ数が	あしため、 採用できません!!!
		グループ名を指定して。「採用」ボタンを押してください。		
		但」「古位入力」の空き行がデータ号上は小たいと 採田が	76	
		但し、[1] 位八川]の王さ1] バ) 一文重より少ないと、沐田バ		
		中止されます。		
	「削」ボタン	マウスをクリックレイ行の色を変えてから「削」ボタンを押し		
		てください、万位指標ナータクルーフが1行削除されます。		
	「時休二」 夕1			
4	「三日本ノーン」	注初 い 次 田 し し い る 空 仲 を 正 莪 9 る 八 刀 垻 日 じ 9 。		
	壁体指標	新規の場合は壁体を識別する任意の文字を入力。修正、コピー		
		削除の提合け ▼たりしいり て明え もの安性 煙を選切 て		
		11  小い物口は、▼でノリノノして以八川の王伯悰で迭代して		
		ください。		
		新規の場合は 種別を入力後に辟休指煙を入力して	←注音  てく	ださい
		(/ころい)。		
	種別	外壁、屋根、内壁、天井、床、外床から選択してください。		
	12/11			
		「新税」小ダンは、生体性別を入力後に押してくたらい。		
			確認	×
		「新相」―新相啓録するか否か問いてきます 啓録する悍へ	2	
		' ヤレハレ」 ヤレハス 豆ッヘ ブヘレバロノ/゙llレ゙ \ C C み 7 ゚ 豆 姚 7 心 物 ロ	testを新規登録	たしますか?
		[はい]をクリックしてください。	Ittu(Y)	しいえ(N)
		画面がクリアされデェフォルト値が表示されます	1010.111	
		'修止」 - 成人刀指標を選択すると、成人刀ナータか表示され	λ <i>π</i>	-X-
		ますので、データを修正してください。	コピー後の壁体振振の入	カ(入力後決定ボタンで確定)
			740	Instal.
		コレー」「コレー元の生体指標を迭択し、コレーホタノを押すと	100	-umb
		右図が表示されますのでコピー先の壁体指標(任意)	な認	×
		を入力  OKボタンを畑  てください	VERC	
			? C01[天井]指標	を削除します
		削除」 - 削除する壁体指標を選択し、削除ボタンを押すと		
		右図が表示されますので[はい]を押してください。	] まい(Y)	いいえ(1)
1			1	

#### 方位・壁体データ入力説明(2/3) 位置 備 者 項 日 内 容 <<<入力手順>>>> [新規の場合] ←注意してください 種別選択 材料等の入力は内側 壁体指標入力 (室内側)から順番に入力 してください。 「新規ボタン」を押す $\lambda$ :熱伝導率(W/mK) cp:容積比熱(J/LK) 層No確認 「挿」ボタン 「No」をクリックしてから 材料リストから選択 ボタンを押すと、その項目 の前に空白行が挿入さ れます。 「採用ボタン」を押す 「削」ボタン 表に材料名等表示 「No」をクリックしてから ボタンを押すと、その項目 が削除されます。 厚みの入力 「逆」ボタン ボタンを押すと、項目の 「決定ボタン」を押す 順番が逆様になります。 [修正の場合] 天井・床等に利用する と便利です。 壁体指標選択 「決定」ボタン 削除・挿入等を使用して編集 ボタンを押す事により、 メモリーに記憶されます。 「決定ボタン」を押す 「層No」 どの層にデータを書込む 「壁体データ]において、入力したデータを単体の壁体として、 (5) 壁体データ か表示します。 Noを入力することにより 「登録」ボタン 登録したり、以前登録したデータを利用することができます。 例えば、入力済壁体指標の窓のC01をクリックし、「登録」 「採用」ボタン 層の指定もできます。 ボタンを押すと、壁体データの窓に登録されます。 他の物件でC01データを利用する時は、壁体データの窓 のC01をクリックして「採用」ボタンを押すと、壁体指標の選択欄 にC01が追加されます。 「削」ボタン マウスをクリックして行の色を変えてから、「削」ボタンを押し てください、壁体データが1行削除されます。 壁体データグループ [壁体データ]において、入力したデータをデータグループとして、 **(6**) 「登録」ボタン 登録したり、以前登録したデータを利用することができます。 「採用」ボタン 例えば、「壁体指標」の選択欄にある全ての指標をデータ グループとして「登録ボタン」を押すことにより登録できます。 「登録ボタン」を押すと、右図が表示されますので、データ グループ名を入力し「了解」ボタンにより、データグループの 窓に登録されます。 他の物件でこのデータグループを利用する時は、データ 了解 取消し グループ名を指定して。「採用」ボタンを押してください。 壁体指標の選択欄に追加されます。 「削」ボタン マウスをクリックして行の色を変えてから、「削」ボタンを押し てください、方位指標データグループが1行削除されます。

方位・壁体データ入力説明(3/3)

位罟	百日		借	去
			ν <del>π</del>	<del>ر</del> ہ
$\mathcal{D}$	かれりへて	現住、ノログラムに登録されている壁体材料名が衣示されて		
		います。壁体材料の選択時に用います。		
		材料は、建物気象データ入力画面の上部にあるメニューバー		
		の修正・設定→壁体材料から追加する事ができます。		
$\bigcirc$	入力这段估地博	】 もされている時は指揮も「まこ」ています。時はニータの		
0	入力角空体拍标	入力されている空体相続をよる小していより。空体)一次の		
		登録時に使用します。		

# 内部発熱スケジュール入力画面

💪 内部発熱	スケジュ	1–1	,			^				-							-		- 0	x
日間指標	時刻	(%)	時刻	(%)	時刻	(%)	時刻	(%)	時刻	(%)	時刻	(%)	時刻	(%)	時刻	(%)	時刻	(%)	時刻	
DAY01	8:00	50	9:00	80	12:00	20	13:00	100	18:00	30	20:00									決
DAY02	8:00	100	20:00																	定
																				間日
4																			•	
スケジュ	ールデー	タ			スケジュ	جيار –	ニタグ	ルーフ	,	-5	157-									
C001		-				トデー	- タ <i>バ</i> ル	,î	]											
C002	$\bigcirc$		採用	∄↑		10	<u>٦</u>		採用	1										
	$(\mathbf{Z})$					6	シ													1/1771
	$\bigcirc$		登約	₹↓					登録。	t I										
				_																
			肖	IJ					削											
→週間スケジ	ジュール	v−(	<b>4</b> )																	
调問指	緸	日間		火	曜日		水曜日		木曜	H	全日	课日	-	日曜日		日時	A	年間	計省	
W01	D/	AY01	τu	DAYO	1	DAY	01	D	AY01		DAY01		 発熱:	<u>に</u> なし	発	劫なし	, ,	DAY01	1	法
W02	D/	AY02		DAY0	2	DAY	02		AY02		DAY02		発熱	<u>ta</u> U	発	熱なし	,	DAY02	2	- <b>E</b>
														0.0					-	
						-														80
スケジ	ュールデ	-2			スケジュ		-27	ルーフ	,	_/	157									
D001	- 10 5				周囲ティ		- <i>5 8</i> 1	î	7	1										
D001			採用	∎↑ľ	@BJ / /		ົ້	/- /	採用	ŕ										
0002	(5)		2010			()	$\mathbf{s}$		200712	<u> </u>										5157
	${ }$		20.4	3.1			2		容録											描画
			<b>A</b> 1	3K 4					- A DK	*										
			2						201											
				11					HI											
				1_																
																	$\lambda h_{2}$	(==)	-に戻?	5

### 内部発熱スケジュール入力説明(1/2)

位置	項目	内容	備考
1	[日間スケジュール]	1日の内部発熱スケジュールを設定します。	
-	日間指標	指標を識別する任章の文字を入力してください。	
	中式 父门 - ( /0 /		
		かめるかを設定します。	
		例えば、室データの人体で 0.2人/m2と入力するとした場合	
		[8:00 50% 9:00 100% 12:00 20% 13:00 100% 18:00]	
		トーール設定した時は、空データ入力に%を掛けて	
			・ピーク運転及び 年間
		9.00~ 12.00 0.2 X/m2	理転人ケンユールで設定
		12:00~ 13:00 0.04入/m2	する内部発熱補止が左記
		13:00~ 18:00   0.2 人/m2	値に、更に乗じられます。
		のように、計算に反映されます。	
		なお、設定のない時間帯は0%になります。	
	「灰足」ホラン	このパダンを押りことにより、八刀ノーダがコンヒューダに記憶	
		されます。押し忘れると、人力ナータか取り消されますので	
		注意してください。	
	「削」ボタン	マウスをクリックして行の色を変えてから、「削」ボタンを押し	
		てください、データが1行削除されます。	
$\bigcirc$	フケジュールデータ	  「ロ問ファシシュール]において 入力  たデニタを単体のデニタと  ィ	-
2			
	「豆球」ホタン	登録したり、以則登録したナーダを利用することかできます。	
	「採用」ホタン	例えば、DAY01テータの行をクリックし色を変えて、「登録」	
		ボタンを押すと、スケジュールデータの窓にE01が登録されます。	
		他の物件でDAY01データを利用する時は、スケジュールデータ	
		窓のDAY01をクリックして「採用」ボタンを押すと、日間スケジュール	,
		の表にDAY01が追加されます。	
	「削」ボタン	マウスをクリックして行の色を変えてから「削しボタンを押し	
		して、ころい、スケンユールナーダがい打削味されより。	
(3)	スケジュールデータグループ	日間スケジュール]において、人力したデータをデータグルーブとして	
	「登録」ボタン	登録したり、以前登録したデータを利用することができます。	
	「採用」ボタン	例えば、「日間指標」のDAY01~DAY02をデータグループとして	
		「登録ボタン」を押すことにより登録できます。	λπ 💌
		「登録ボタン」を押すと 右図が表示されますので データ	() スケジュール急増ジループデータもの入力(重複名入力は更新)
			767 MBBL
		クルーノ名を入力し  」 脾」小ダンにより、ナーダクルーノの	
		怒に全球されます。	
		他の物件でこのテータクルーフを利用する時は、テータ	
		ダループ名を指定して。「採用」ボタンを押してください。	
	「削」ボタン	マウスをクリックして行の色を変えてから、「削」ボタンを押し	? 日間テストデータグループを削除して良いですか?
		てください、データグループが1行削除されます。	1はい(Y) しいえ(N)
	「グラフ垬両」ボタン	  日間スケジュールでグラフ表示  たい指標をクリック  て 行の	
	「ノノノ油回」ホメン	ロ间へインユールとノノンな小しにい祖禄をノリソンして、1]の	
		巴を変えてから  クラノ抽画] 小ダノを押9 と、クラノが衣示さ	
		れより。ナータの唯認に使利です。	
		- ガラフ	
		100 指標[DAY01]	
		50	
		0 6 12 18 24h	

内部発熱スケジュール入力説明(2/2)

位置	項目		備考
4	[週間スケジュール]	1週間の内部発熱スケジュールを設定します。	
	週間指標	指標を識別する任意の文字を入力してください。	
	月曜日~日曜日	日間スケジュールで作成したスケジュールの日間指標及び	
		発熱なしが候補として表示されますので、選択してください。	
	ケᄜᅴᄽ	発熱なしは、休日等で1日中0%という設定です。	
	午间計昇	年間計算で用いる人ケンュールです。他の曜日の人ケンュール	, 
Ē	フケジュールデータ	と回体に)医補の中から迭状し (く)にさい。  「ロ問ファムジュール]にないて、入力  たデニタを単体のデニタと  ィ	-
9	「登録」ボタン	「ロ间へリノニル」にのいて、ヘリしにリーラを単体のリーラとして  発録  たり 以前登録  たデータを利田することができます	
	「採用」ボタン	回転したり、以前豆腐したり、ノをやれりることができます。 例えば、DAY01データの行をクリックし色を変えて「登録」	
		ボタンを押すと、スケジュールデータの窓にE01が登録されます。	
		他の物件でDAY01データを利用する時は、スケジュールデータ	
		窓のDAY01をクリックして「採用」ボタンを押すと、日間スケジュール	,
		の表にDAY01が追加されます。	
	「削」ボタン	マウスをクリックして行の色を変えてから、「削」ボタンを押し	
		てください、スケジュールデータが1行削除されます。	
	ったご_ リニ ちぢぃ つ	「酒間ったご」 リリーナリップ ユートリーナーデ カナニ゛ カゲリ っぺんし ア	
0	スクシュールテーダクルーク 「登録」ボタン	[週间入りシュール]にのいて、人力したナーダをナーダルーノとして 登録  たけ 以前登録  たデータを利田することができます	
	「採用」ボタン	回家したり、欧洲金塚じたり、アンセヤボタンをつかってきます。 例えば、「週間指標」をデータグループとして「登録ボタン」を押す	
		ことにより登録できます。	
		「登録ボタン」を押すと、右図が表示されますので、データ	入力
		グループ名を入力し「了解」ボタンにより、データグループの	76 100
		窓に登録されます。	
		他の物件でこのデータグループを利用する時は、データ	Hatt:
	「火山」」 二〇 石 S	クルーフ名を指定して。「採用」ホタンを押してください。	? 週間テストデータグループを削除して良いですか?
	「削」ホタン	マリスをクリックして行の巴を変えてから、「則」ホタンを押し アノゼキレ、データグル――ゴゼ1〜判除されます	13CHT) CIC12(19)
		ていたさい、ナーダウルークかい1月前はされます。	
	「グラフ描画」ボタン	週間スケジュールでグラフ表示したい指標をクリックして、行の	グラフの一部が後から
		色を変えてから「グラフ描画」ボタンを押すと、グラフが表示さ	入力したデータと重なって
		れます。データの確認に便利です。	消える事がありますが。
		<i>H</i> =7	ボタンを押すと再表示
		クラフ 100 指標[W01]	されます。
		(%)	
		50	
		一月火水木金土日	

# ピーク運転スケジュール入力画面



ピーク運転スケジュール入力説明(1/2)

位罢	百日		供 老
凹旦			1佣
(1)	ヒーク計算ー	ビーク計算の1日の運転スケジュールを設定します。	
	日運転スケジュール]		
	日運転スケジュール指標	新規の場合は識別する任章の文字を入力。修正 削除の	
			確認
		場合は、▼をクリックして成人力の指標を選択してくたさい。	
		新規」-新規登録するか否か聞いてきます。登録する場合	<b>?</b> testを新規登録しますか?
		[はい]をクリックしてください。	
		両面がクリアされディフォルト値がキテされます	
		一四回がフリノクルノエノオルド値がな小Cれより。	
		「修止」一既人刀指標を選択すると、既人刀ナーダが表示され	確認
		ますので、データを修正してください。	? PFAK S指標奏削除します
		「削除」ー削除する指標を選択し、削除ボタンを押すと右図が	
		キーされますので[けい]を切して/ださい	はい(Y) しいえ(N)
		びかられよりのでによい」で打していたでい。 ウナ記ウ温安を供たるよりた	
	至内設定DB(C)	至内設定温度余件を入力します。	
	室内設定R.H.(%)	室内設定湿度条件を入力します。	
	内部発埶補正	室データで設定した内部発熱に掛けられる補正値です。	
		同身に用いる光怒は、この他に更に内部光怒のスケンユール	
		が掛けられます。	
	運転開始時刻	空調機の運転を開始する時刻です。	<ul> <li>・1日に3回、空調の運転</li> </ul>
	予埶終了時刻	予執を終了する時刻です。始業時刻に設定温度になっている。	開始 終了が設定でき
	1. 20045 1. 60 20		
		/このには始果時刻を指定してく/ころい。	まり。
		運転開始時刻~予熱終了時刻までは、顕熱除去熱量一定で	
		計算されます。	
	<b></b>	空調機の運転を終了する時刻です	
	人生道了时处		
	<b>外</b> 丸导入開始	が 気収入れを開始9 る 時刻 じ 9 。	
	外気導人終了	外気取人れを終了する時刻です。	
	「決定」ボタン	このボタンを押すことにより、入力データがコンピュータに記憶	
		されます、押し忘れると、入力データが取り消されますので	
		(注音) アノゼキハ	
(2)	スケジュールデータ	ピーク計算日運転スケジュール」において、入力したデータを単体	
	「登録」ボタン	データとして登録したり、以前登録したデータを利用することが	
		できます	
		別えは、豆球したいナーダの拍标で衣小させて、「豆球」	
		ホタンを押すと、スケシュールァ ータの窓にその指標が登録されます	<u>o</u>
		他の物件でこのデータを利用する時は、スケジュールデータの窓の	
		  指標をクリック _て「採用」ボタンを押すと、日運転スケジュール指標	5
		加速中期に泊加されます	
	「削」ホタン	マリスをクリックして行の色を変えてから、「削」ホタンを押し	
		てください、スケジュールデータが1行削除されます。	
3	スケジュールデータグループ	「ピーク計算日運転スケジュール〕において、λ カレたデータを	
•			λπ <b>***</b>
		「アージリルーノとして豆球したり、以前豆球したナーダを利用する	() ピーク日連載データダループ名の入力(重排名入力は更新)
	「採用」ホタン	ことができます。	786 18:40
		例えば、「日運転スケジュール指標」の選択欄にある全ての指標	
		をデータグループとして「登録ボタン」を押すことにより登録できます	
		「登録ボタン」を囲すと 女図がまテされますので データ	
		クルーノ名を入力し「「解」ホタンにより、アーダクルーノの	
		窓に登録されます。	
		他の物件でこのデータグループを利用する時は、データ	
		グループタを指定  て「採田」ボタンを畑  てください	
		ノハケーノロで」ロルビして。'コネロコリアノビュアレビスにている  コムコ たんしいん  ア 行の み た 本 ミ ア ム こ 「 坐し ギ んい ナ 押!	? ビーク日スケジュールを削除して良いですか?
	「削」小ダン	* ワイをフリックして行い巴を変えてから、「則」小ダノを押し	EST NY
		てください、テータクルーフが1行削除されます。	IN THE CRUTCHES
	「グラフ描画」ボタン	日運転スケジュールでグラフ表示したい指標を選択して、	クラフ 海原 1月
		から「グラフ描画」ボタンを押すと、グラフが表示されます。	
		データの確認に値利です	10- 145
			0 6 12 18 246
			1

ピーク運転スケジュール入力説明(2/2)

/ L	-7 -0		144 <del>- 1</del> 4
位置	項目	内容	「「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」」「」「」」「」」「」「」
	「ピーク計算ー	ピーク計算の1週間の運転スケジュールを設定します	
(4)	週運転スケシュール]		
	调問指標	指標を識別する任章の文字を入力してください。	
	月曜日~日曜日	日理転人ケンユールで作成した人ケンユール指標及ひ	
		設定なしが候補として表示されますので、選択してください。	
	「決定」ホタン	このボタンを押すことにより、人力データがコンピュータに記憶	
		されます。押し忘れると、入力データが取り消されますので	
~		注思して、ころい。	
(5)	スケジュールデータ	[週運転スケジュール]において、入力したデータを単体データとし	
-	「啓録」ボタン	て登録  たり 以前登録  たデータを利用することができます	
	「採用」ホタン	例えば、PWIナーダの行をクリックし色を変えて、「登録」	
		ボタンを押すと、スケジュールデータの窓にPW1が登録されます。	
		窓のPW1をクリックして「採用」ホタンを押すと、週連転スケ	
		ジュールの表にPW1が追加されます。	
	「出口ギカト」		
	「同」ハブノ	マラヘビフリックして11の巴を変んてから、「則」小グノを押し	
		てください、スケシュールテータが1行削除されます。	
$\bigcirc$			
୰	<b>スケンユールナーダクループ</b>	「「「」」、シュール」について、人力しにナーダをエーダクルーノとして	
	「登録」ボタン	登録したり、以前登録したデータを利用することができます。	
	「採田」ボタン	例えげ 「调問指標」全てをデータグループとして「登録ボタンノを	
			へい フケジュールた根ゲルーナマークネの入力が多次ネスカは変形
		押9ことにより金球でさまり。	
		「登録ボタン」を押すと、右図が表示されますので、データ	767 W.HL
		<u>「」</u> 「」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 」 「 」 」 「 」 」 」 「 」 」 」 」 」 」 」 」 」 」 」 」 」	
		シルーノ石を八刀し「」件」ハダノにより、ノーダツルーノの	
		窓に登録されます。	
		他の物件でこのデータグループを利用する時は、データ	
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
		クルーノ名を指定して。「採用」小ダノを押してくたさい。	2
	「削」ボタン	マウスをクリックして行の色を変えてから、「削」ボタンを押し	こ ビーク迎スゲジュールを削除して良いですか?
		てください、データグループが1行削除されます。	はい(2) しいえ(1)
	「グラフ描画」ボタン	週運転スケジュールでグラフ表示したい指標をクリックして、行	
		の色を変えてから「グラフ描画」ボタンを押すと、グラフが表示	
		さわます データの確認に便利です	
		されより。ナーダの唯認に使利です。	
		グラフ	
		担標[PW1]	
		<b>浴房</b>	
		運転 —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— ——	
		外気	
		月火水木金土日	

# 年間計算運転スケジュール入力画面



年間計算スケジュール入力説明(1/1)

			····	
位置	項目	内容	備	考
1	[年間計算スケジュール]	期別(夏期、冬期、中間期)の運転スケジュールを設定します。		
_	期別計算スケジュール指標	新規の場合は識別する任意の文字を入力。修正、削除の		
		場合け ▼をクリックレア アスカの指標を選択してください		
		「新規」「新規登録9るが省が闻いてきよ9。登録9る場合		
		[はい]をクリックしてください。		
		画面がクリアされデェフォルト値が表示されます。		
		「修正」-――――――――――――――――――――――――――――――――――――		
		ますので データを修正してください		
		「判除」判除ナチャーででにしていたい。		
		「則味」「則味りる指標を迭折し、則味小ダンを押りと有凶か		
		表示されますので[はい]を押してください。		
	室内設定D.B.(℃)	室内設定温度条件を入力します。		
	室内設定RH(%)	室内設定湿度条件を入力します。		
	内部登载浦正	字データで設定した内部発熱に掛けられる補正値です		
	内印元系作曲正			
		計昇に用いる完熟は、この個に更に内部完熟のスケンユール		
		が掛けられます。		
	運転開始時刻	空調機の運転を開始する時刻です。		
	予熱終了時刻	予熱を終了する時刻です。始業時刻に設定温度になっている		
	1 1000 1 10121	ためにけ始業時刻を指定してください		
		理転開始時刻で了恐ゃ」時刻までは、頭怒哧云怒里一足で		
		計算されます。		
	運転終了時刻	空調機の運転を終了する時刻です。		
	外気導入開始	外気取入れを開始する時刻です。		
	外気導入終了	外気取入れを終了する時刻です。		
	「決定」ボタン	このボタンを押すことにより、入力データがコンピュータに記憶		
		されます 畑川 これスと 入力データが取り消されますので		
		これにより。1年し心れるこ、ハカナーブが取り用されよりので		
		注息してくだろい。		
(2)	各月計算スケジュール	各月が夏期、冬期、中間期、設定なしに属しているか設定		
		します。		
3	スケジュールデータ	「年間計算スケシュール]において 入力したデータを単体データと		
e	「登録」式力、		1	
		して豆螺したり、以削豆螺した)一方を利用することがてきより、 周にば、変合にたいで、ちゃ地域たまこたにて「変合」	o I	
	「採用」ホタン	例えば、登録したいアーダの指標を表示させて、「登録」		
		ホタンを押すと、スケシュールテータの窓にその指標が登録されます	0	
		他の物件でこのデータを利用する時は、スケジュールデータの窓の		
		指標をクリックして「採用」ボタンを押すと、年間計算スケジュール		
		指標の選択欄に追加されます		
	「火山」ギケン、			
	「削」ハダン	マリスをクリックして行の巴を変えてから、「削」小ダンを押し		
		(<フェさい、⅄ケン ュールテ ータか1行削除されます。	1	
			1	
4	スケジュールデータグループ	[年間計算スケジュール]において、入力したデータを		
	「登録」ボタン	データグループとして登録したり、以前登録したデータを利用する		
	「採用」ボタン	ことができます。	እ	×
		例えげ 「在問計賞スケジュール指標」の選択欄にある全ての	() 年間計算テータグループ	名の入力(重複名入力は更新)
			76	肥油し
		相保を) = シン ル=) としし 豆球小グノ」を押り ことにより豆球	Ų	
		「できまり。	1	
		登録ホタン]を押すと、石図が表示されますので、 ェータクルーフ		
		名を入力し「了解」ボタンにより、データグループに登録されます。		
		他の物件でこのデータグループを利用する時は、データグループ	1	
		名を指定して。「採用」ボタンを押してください。	1012	
	「出しまるい」	マウスをクリックレイ行の色を恋えてから「割しまないた畑」	? 年間データグループ	を削除して良いですか?
		ヽ ノハとノフノノして I ツ ロとゑれ てかつ、' FUJ小ノノと押し ナノゼキレ、 ニーカガル。 マボュニャIIIシャル ナナ	Ltt. 100	LNL1Ž(N)
		してたてい、ナーダグルーノが「打削防されまり。		
		左미리 ᄷᆿ ᆮᅅᅟᅟᇿ ᅶᅜᆖᆂᆂᆂᇿᇆᇨᄮᅝᆴᆂᄤᅝᇉᇴ	1	
	「クラフ猫画」ホタン	牛间計昇人ケンユールでクラフ表示したい指標を選択して、	1	
		から「グラフ描画」ボタンを押すと、グラフが表示されます。	1	
		データの確認に便利です。	1	

# 室データ入力画面



室データの入力説明(1/3)

位置	項目	内 容	備考
1	[室基本データ]		
	室指標	新規の場合は室を識別する任意の文字を入力、修正、コピー、	1
		削除の場合は、▼をクリックして既人力の室指標を選択して	
		くたさい。 「新想」ボタンは 安指煙を入力後に切してください	
		「利税」ハダノは、主拍標を八刀後に押してくたさい。	<b>?</b> 333大称组杂经1 ± ± ± 1 1/2
		 「新規」−新規登録するか否か聞いてきます。登録する場合	
		「はい」をクリックしてください。	1000 (2) 010 (2)
		画面がクリアされデェフォルト値が表示されます。	🔊 コピー入力画面
		「修正」-既入力指標を選択すると、既入力データが表示され	コピー元の室指標 事務室 SE 🔻
		ますので、データを修正してください。	コピー先の室指標
		「コピー」ーコピー元の室指標を選択し、コピーボタンを押すと	ОК 取消
		右図が表示されますのでコピー先の室指標(任意)	
		を人力し、OKホタンを押してください。	確認
		削味」「削味 9 る 主 指标を 送 抓し、 削味 小ダノを 押 9 と	? 家指標(重務室55)を削除してよいですか!!
	安夕称	ロロがないこれよりの $C[[はい] を押し C() ここの。安全称を入力 T(だない)$	はいのしいたの
	室面積	至 $1$ 年春 $\lambda$ 力してください。(半 年数字)	
	天井高	天井高を入力してください。(半角数字)	
	地上高	室の地上高を入力してください。(半角数字)	
	ピーク運転	ピーク運転スケジュール画面のピーク計算-週運転スケジュール	・室入力は、ピーク計算
		で入力した週間指標が表示されますので、選択してください。	運転スケジュール及び
	年間運転	年間運転スケジュール画面で入力したの期別計算スケジュール	年間運転スケジュール
		指標が表示されますので、選択してください。	人力後に行ってください。
	ᆔᆮᆗ	午间計昇を行わない場合は無人刀でもかよいません。	
	21又里	1 入 当 に 9 の 9 F 気 里 (m3/ n 入) 及 ひ 9 F 気 里 (m3/ n)を 入 力 し C くだ さ い	
		1人当たりの外気量×人数+外気量で計算されます。	
2	[外壁データ]		
	外壁指標	マウスをクリックすると、方位・壁体入力画面で入力した外壁、	関連:方位·壁体入力画面
		屋根、外床の指標が表示されますので、選択してください。	
	外壁名	外壁を識別する任意の名称です。未入力でもかまいません。	
	」 う12 指標	イリスをクリツク9 ると、万位・壁体入刀画面で入力した  ナムセ煙がまニされますので、翌中レイノださい。	
		万世指標が衣小されまりので、選択してたさい。  図両から拾った外辟の両積を入力  てください	
	日吸率(0-1)	外壁の日射吸収率を0~1の範囲で入力してください。	
		色や素材により、通常は0.7-0.9	
	放射率(0-1)	外壁の放射率を0~1の範囲で入力してください。	
		色や素材により、通常は0.85-0.95	
	「削」ボタン	マウスをクリックして行の色を変えてから、「削」ボタンを押し	・他項目の「削」ボタンも
		てください、アータか1行削除されます。	同禄
3	[内辟データ]		
9	内壁指檀	  マウスをクリックすると、方位・壁体入力画面で入力した内壁	  関連·方位・壁休入力画面
		天井、床の指標が表示されますので、選択してください。	
	内壁名	内壁を識別する任意の名称です。未入力でもかまいません。	
	面積	図面から拾った内壁の面積を入力してください。	
	隣室温度	隣室指標・・・隣室温度を隣室指標で指定します。	
		隣室指標は隣室指標[X]欄に入力してください。	
		同温度隣至が同じ室温の場合指定します	
		クト 乳半[X]%・・クト 乳半を30% 〜設正した场合は隣至温度か (安泪+0.7+め 与泪 曲+0.0)にたいます	
		∖王//☆∇./*フトヌ////☆∇.シ//〜なりまり。 	
		X℃一定・・・隣室温度が一定温度の場合に指定します。	
		隣室温度は隣室指標[X]欄に入力します。	
	隣室指標[X]	隣室温度で指定したものの副次的入力を行います。	

室データの入力説明(2/3)

			-
位置	<b>百日</b>	内容	備考
		壁の 構 宣 か 非 対 家 の 場 合 、 計 昇 対 家 至 の 内 側 か ら 壁 の 部 材	無人力は止順序
		を入力した場合が正順序、その反対が逆順序。	
			咪索坦麻のユーシ西
_		按地体 " 接地壁は、 「地中体 " 壁」 を迭折してくにさい。	隣主温度の入力必安
(4)	[窓データ]		
$\bigcirc$		変却サビマウマズカーン川 ちな動してんご 両声左下の	- 変リフトは八海も七字
	念部材	念 部 材   、 マ リ ス で リ ー ソ ル を 移 動 し し か ら 、 画 面 右 ト の	・おリストはプ類を指定
		窓リストにある窓をクリックしますと、窓部材の欄にクリック	することで、単板ガラス、
			佐屋ボニフケのリフトが
		しに芯が衣小されます。	後周リノス守のリストか
	窓名	窓を識別する任意の名称です。未入力でもかまいません。	表示されます。
	七位也撞	フウフたクリックオスと 古位・辟休入力両面で入力した	関浦:古位,辟休入力両面
	7月11月11宗		因廷.刀位"至仲八刀回面
		方位指標が表示されますので、選択してください。	
	ブライント	ブライントけ毎」 昭色 山間色 陪色から選択してください	
	放射率(0−1)	窓の放射率を0~1の範囲で人力してくたさい。	
		ガラスの放射率は 通堂は0.9程度	
		パンパの派引中は、巡市はの心住及。	
(5)	「階間風データ」		
$\bullet$			
	計算法	計算法は撄気回数法かクラック法から選択してくたさい。	
	識別名	識別する任音の名称です。未入力でもかまいません。	
	」 <b>万</b> 位指標	マワスをクリックすると、万位・壁体人刀画面で人刀した	関連:万位・壁体人力画面
		方位指標が表示されますので、選択してください。	
	人ケンユール	内部免熱人ケンユールの週间指標から選択してくたさい。	関理:内部発熱ムケン ュール画面
	<b>隙間長•回数</b>	クラック法の場合は隙間長を換気回数法の場合は換気回数	階間長[m]
		を人力してくたさい。	
	サッシュ定数	クラック法の場合に入力してください。	
		引さ遅いサッシュの場合は3.24程度	
Ô	「山如み劫ニ」方		
$\mathbf{O}$	「内中先款」一次」		
	照明		
	フケジュール	内部登録フケジュールの週間指標から選択してください	関連・内部発熱7ヶジュール画面
		り叩光怒へ)ノユールの週間相係から送扒していこと。	因廷的即无怨(7)1 加固固
	識別名	識別する任意の名称です。未人力でもかまいません。	
	昭阳拜则	押入带来灯 直付带来灯 星下带来灯 押入户執灯	
	が、ビゴイ主力リ		
		直付日熱灯、吊下日熱灯から選択してください。	
	昭昍宓 (W/m2)	昭明密度を入力してください。	
	'ノツト釵(W)	照明密度の他に照明かめればW釵を入力してくたさい。	
		照明(W)=照明密度×面積+ワット数 で計算されます。	
	1./+		
	入14		
	スケジュール	内部発熱スケジュールの週間指標から選択してください。	関連:内部発熱スケジュール画面
	一一		
	酿加石	諏 別 9 る 仕 息 の 石 称 じ 9 。 木 八 刀 じも か ま い ま じ ん 。	
	作業強度	劇場、学校、事務所・ホテル、銀行、レストラン、工場軽作業、	
		がった」 工具重作業 ボールが得から選択 てください	
		メノヘルル、工物生作木、ホリノル物から送がしてくたてい。	
	人密度(人/m2)	人員密度を人力してください。	
	人迷ケ(人)	人員家度の他に在室人員がなれげ人数を入力  てください	1
			1
		人致(人)=人密度×面積+人致 で計算されます。	
	コンカント		
		ナ 如 変 お っ ん ゞ こ り の 次日日 七 毎 ら と 記 りし イノビント	
	人ケンユール	内部免熱人ケンユールの週间指標から選択してくたさい。	関理:内部発熱ムケン ュール画面
	識別名	識別する任意の名称です。未入力でもかまいません。	
	コンセント裡別	争務悈 る、 向温 ( 达風 ) から 迭	
		高温(送風)とは、発熱が高温で送風機で排熱している機器	
	宓 庄 (M / m 2)		
	名皮(W/mz)	人員省反を入力してください。	
	ワット数(W)	コンセント密度の他にコンセントがあればW数を入力して	1
		ノださい	
			1
		コンセント(W)=密度×面積+ワット数 で計算されます。	1
	機哭		1
	スケジュール	内部充熟人ケンュールの週間指標から選択してくたさい。	関連:内部発熱スケシュール画面
	識別夕	識別する任章の名称です。未入力でもかまいません	・発埶の大きい機哭及び
	마자 기기 "니 장상 보뉴 1루 다니		
	<b>弁</b> 煭裡別	日然对流、强制对流(迗風機で排熱)から選択してください。	
		機器の顕熱負荷(W)を入力してください。	機器発熱で入力して
	(W) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A	懱奋の冶烈貝何(W)を人刀してくたさい。	くたろい。

室データの入力説明(3/3)

位置	項目	内容	備考
$\overline{7}$	[室間換気データ]		・室内に他の室の空気が
0		流出元の室指標を選択してください。	流入してくる場合に入力
	ニュロホール フケジュール	内部発熱スケジュールの週間指標から選択してください	
		内印元ポペノノエールの週間沿線から送水していたでい。	
		無人力の場合は、理転開始から終」までとして計算されます。	週用。
	流量(m3/h)	流人量を入力してください。	
8	[熱容量データ]		
	家具等熱容量	家具等の熱容量を入力してください。	・デェフォルト値=40kJ/m2K
	異形材名	梁・柱の断面の大きさが表示されますので、選択してください。	
	長さ(m)	<u>卑形材の長さを入力してください。</u>	
$\bigcirc$	究日フト	変却せた選択する時に使用する	
9	思うへに	芯叩竹を送扒りる时に使用する。 変リュレナ八粒を指令すてことで、逆たギニューを展ギニュな	
		おりへらは刀類で拍正りることで、甲板刀フへ、後眉刀フへ寺	
		のリストが表示されます。	
(10)	室指標リスト	入力された室指標が表示されます。	

#### 表示項目 単位 NO 備者 1 曜日 0:月曜•••6:日曜 [–] 2 時間 [x15分] 3 外気温度 [°C] 4 外気湿度 [g/kg] 5 直達日射 [W/m2] 6 天空日射 [W/m2] 7 室乾球温度 [°C] 8 室絶対湿度 [g/kg] [W] 9 室顕熱負荷 室内に流入する顕熱量+発生顕熱量(24時間運転の場合の負荷、間欠運転時の負荷とは異なる) 主に、躯体等から吸熱応答により放熱される熱量 10 室顕熱蓄熱 [W] 11 室顕熱除去 [W] 間欠運転時に室内を設定温度にするために必要な顕熱除去量[非空調時=0:空調時(予熱除く)=No9+No10] 12 室潜熱負荷 [W] 室内に流入する潜熱量+発生潜熱量(24時間運転の場合の負荷、間欠運転時の負荷とは異なる) 13 室潜熱蓄熱 [Wh 主に、室内湿度の上昇分 14 室潜熱除去 [W] 間欠運転時に室内を設定湿度にするために必要な潜熱除去量[非空調時=0:空調時(予熱除く)=No13+No14 15 外顕熱負荷 取入外気顕熱負荷 [W] 16 外潜熱負荷 [W] 取入外気潜熱負荷 17 外壁対流 対流で熱が伝わり即時に負荷になる分 [W] 18 外壁放射 [W] 放射で熱が伝わり時間遅れで負荷になる分 19 内壁対流 [W] 対流で熱が伝わり即時に負荷になる分 20 内壁放射 [W] 放射で熱が伝わり時間遅れで負荷になる分 21 窓対流 [W] 対流で熱が伝わり即時に負荷になる分 22 窓放射 [W] 放射で熱が伝わり時間遅れで負荷になる分 23 隙間対流 [W] 隙間風の顕熱負荷 24 隙間潜熱 [W] 隙間風の潜熱負荷 25 照明対流 [W] 対流で熱が伝わり即時に負荷になる分 26 照明放射 [W] 放射で熱が伝わり時間遅れで負荷になる分 27 コン対流 [W] 対流で熱が伝わり即時に負荷になる分 28 コン放射 [W] 放射で熱が伝わり時間遅れで負荷になる分 29 機器対流 [W] 対流で熱が伝わり即時に負荷になる分 放射で熱が伝わり時間遅れで負荷になる分 30 機器放射 [W] 31 機器潜熱 [W] 機器潜熱負荷 32 人体対流 [W] 対流で熱が伝わり即時に負荷になる分 33 人体放射 [W] 放射で熱が伝わり時間遅れで負荷になる分 [W] 34 人体潜熱 人体潜熱負荷 35 換気対流 [W] 換気の顕熱負荷 36 換気潜熱 [W] 換気の潜熱負荷 放射の熱が室内に還流し負荷になる分 37 放射環流分 [W] 38 室内全熱負荷 [W] No11+No14 39 室内+外気全熱負[W] No11+No14+No15+No16

## CSVファイル出力内容の説明